
FR

AIR/EAU POMPES À CHALEUR

Compact



Série – LWC M-I Série – LWC M-I VL













Veuillez lire au préalable le présent mode d'emploi

Le présent mode d'emploi vous donne des informations précieuses pour manipuler l'appareil. Il fait partie intégrante du produit et doit être conservé à proximité immédiate de l'appareil. Il doit être conservé durant toute la durée d'utilisation de l'appareil. Il doit être remis aux propriétaires ou aux utilisateurs de l'appareil.

Il convient de lire ce mode d'emploi avant tout travail sur et avec l'appareil. Notamment le chapitre Sécurité. Il faut suivre absolument toutes les consignes qu'il contient.

Il est fort possible que le mode d'emploi comporte des descriptions non explicites ou incompréhensibles. Si vous avez des questions ou si des choses vous paraissent peu claires, contactez le service clientèle ou le partenaire du fabricant à proximité.

Le présent mode d'emploi couvrant plusieurs modèles d'appareil, il faut absolument respecter les paramètres s'appliquant à chaque modèle respectif.

Le mode d'emploi est destiné exclusivement aux personnes qui sont en charge de l'appareil. Traiter tous les éléments de manière confidentielle. Ils sont protégés par des droits de la propriété industrielle. Vous n'êtes pas autorisé à reproduire, transmettre, dupliquer, enregistrer dans des systèmes électroniques ou traduire dans une autre langue en totalité ou en partie le mode d'emploi sans obtenir l'autorisation écrite du fabricant.

Alpha-InnoTec GmbH

Industriestrasse 3 D – 95359 Kasendorf Tel.: +49 (0) 9228 9906 0 Fax: +49 (0) 9228 9906 29

e-Mail: info@alpha-innotec.com

www.alpha-innotec.com

Symboles

Le mode d'emploi comporte un certain nombre de symboles. Ils ont la signification suivante :



Informations destinées aux utilisateurs.



Informations ou consignes destinées au personnel qualifié.



DANGER!

Indique un risque direct pouvant conduire à de graves blessures voire la mort.



AVERTISSEMENT!

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à de graves blessures voire la mort.



PRÉCAUTION!

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à des blessures moyennes et légères.



Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à des dommages matériels.

REMARQUE.
Information particulière.



Renvoi à d'autres chapitres du mode d'emploi.



Renvoi à d'autres documents du fabricant.







Table des matières

informations destinées aux utilisateurs et au personnel qualifié
VEUILLEZ LIRE AU PRÉALABLE LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI2
SYMBOLES2
UTILISATION CONFORME À LA DESTINATION4
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ4
CONFORMITÉ CE4
SÉCURITÉ4
SERVICE APRÈS-VENTE5
GARANTIE5
DÉPOLLUTION5
INFORMATIONS DESTINÉES AUX UTILISATEURS FONCTIONNEMENT DES POMPES À CHALEUR
DOMAINE D'APPLICATION6
EXPLOITATION6
ENTRETIEN DE L'APPAREIL6
MAINTENANCE DE L'APPAREIL6 Nettoyage et rinçage des composants de l'appareil
PANNE
INSTRUCTIONS DESTINÉES AU PERSONNEL QUALIFIÉ
LIVRAISON

DÉMONTAGE23
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/ETENDUE DE LIVRAISON LWC 60M-I – LWC 80M-I(VL)24
COURBES DE RENDEMENT Puissance de chauffage/COP / Consommation / Charge disponible
LWC 60M-I (VL)
SCHÉMAS COTÉS
LWC 60M-I28
LWC 60M-IVL29
LWC 80M-I
SCHÉMAS D'INSTALLATION
LWC 60M-I
LWC 80M-I
LWC 80M-IVL41
SCHÉMA DES CONNEXIONS
SCHÉMAS DES CIRCUITS45
ANNEXE
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE48
CHECK-LISTE APPROXIMATIVE49
PROCÈS-VERBAL D'ACHÈVEMENT DU SYSTÈME DE POMPE À CHALEUR51
BLOC-NOTES53
SERVICE APRÈS-VENTE
Adresses d'intervention pour le service54





Utilisation conforme à la destination

L'appareil doit être utilisé exclusivement conformément à sa destination. A savoir:

- pour le chauffage
- pour la production d'eau chaude sanitaire

L'appareil ne doit fonctionner que dans les limites de ses paramètres techniques.



Aperçu « Caractéristiques techniques/Etendue de livraison ».

REMARQUE:

Indiquer le fonctionnement de la pompe à chaleur ou du système à pompe à chaleur auprès de la compagnie d'électricité respective.

Exclusion de responsabilité

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation non conforme à la destination de l'appareil.

La responsabilité du fabricant est également exclue lorsque:

- des travaux sont exécutés sur l'appareil et ses composants à l'encontre des consignes du présent mode d'emploi;
- des travaux sont effectués sur l'appareil et ses composants d'une façon non conforme;
- des travaux sont exécutés sur l'appareil qui ne sont pas décrits dans le présent mode d'emploi et que ces travaux ne sont pas autorisés expressément par écrit par le fabricant;
- l'appareil ou des composants de l'appareil sont modifiés, transformés ou démontés sans l'autorisation écrite expresse du fabricant.

Conformité CE

L'appareil est pourvu du label CE.



Déclaration de conformité CE

Sécurité

L'appareil a un fonctionnement sûr lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination. La conception et l'exécution de l'appareil correspondent au niveau actuel de la technique, à toutes les principales dispositions DIN/VDE et à toutes les dispositions en matière de sécurité.

Chaque personne exécutant des travaux sur l'appareil doit avoir lu et compris le mode d'emploi avant de commencer les travaux. Ceci s'applique aussi si la personne concernée a déjà travaillé avec un tel appareil ou un appareil similaire ou a été formée par le fabricant.

Chaque personne exécutant des travaux sur l'appareil doit respecter les consignes de sécurité et de prévention des accidents de travail en vigueur. Ceci s'applique notamment au port de vêtements de protection personnels.



DANGER!

L'appareil fonctionne sous haute tension électrique!



DANGER!

Seul un personnel qualifié (chauffagiste, électricien et spécialiste du froid) a le droit d'exécuter des travaux sur l'appareil et ses composants.



AVERTISSEMENT!

Veiller aux étiquettes de sécurité sur et dans l'appareil.



AVERTISSEMENT!

L'appareil contient du réfrigérant! La fuite de réfrigérant peut provoquer des dommages corporels et matériels. Par conséquent:

- Déconnecter l'installation.
- Contacter le service après-vente agréé par le fabricant.

PRÉCAUTION.

Pour des raisons de sécurité, il faut observer le point suivant:

ne jamais séparer l'appareil du secteur, à moins qu'il doit être ouvert.









Installer la pompe à chaleur uniquement à l'intérieur et s'en servir comme source de chaleur uniquement avec de l'air extérieur. Les gaines d'air doivent aboutir à l'air libre. Elles ne doivent pas être étranglés ou recouvertes.



Dessin coté et schéma d'installation pour chaque modèle d'appareil.



AVERTISSEMENT!

Ne mettre l'appareil en circuit que si les gaines d'air sont montés à l'appareil.

Prendre les mesures préventives côté ventilateur pour exclure toute blessure à cause de la rotation du ventilateur (sortie de gaine d'air au même niveau que le sol : grille de protection contre les intempéries, sortie de gaine d'air au même niveau que le sol : grille métallique, accessoires non compris dans la livraison).

PRÉCAUTION!

Il est interdit de relier la pompe à chaleur aux installations de ventilation. Il est interdit d'utiliser l'air refroidi à des fins de refroidissement.



PRÉCAUTION!

Au niveau de la sortie d'air, la température de l'air est env. 5° C inférieure à la température ambiante. Dans certaines conditions climatiques, une couche de givre peut se former au niveau de la sortie d'air. Installer la pompe à chaleur de façon que le sortie d'air n'aboutisse pas dans une zone fréquentée.

Service après-vente

Pour toutes questions techniques, notre service après-vente ou notre partenaire de proximité est à votre disposition.



Aperçu « Service après-vente ».

Garantie

Vous trouverez dans vos documents d'achat les dispositions de la garantie.



REMARQUE:

Pour toutes questions relatives à la garantie, adressez-vous à votre revendeur.

Dépollution

Lorsque l'appareil est mis hors service, respectez les lois, directives et normes en vigueur pour le recyclage, la réutilisation et la dépollution des consommables et composants des appareils frigorifiques.



« Démontage ».




Fonctionnement des pompes à chaleur

Les pompes à chaleur fonctionnent selon le même principe qu'un réfrigérateur : même technique, mais inversement. Le réfrigérateur soutire la chaleur des aliments. Il la dégage à l'extérieur par des lamelles placées à l'arrière.

La pompe à chaleur soutire la chaleur de l'air, de la terre ou de l'eau souterraine. Cette chaleur est ensuite traitée dans l'appareil et retransmise à l'eau du chauffage. Même quand à l'extérieur il règne un froid de canard, la pompe à chaleur prélève encore autant de chaleur qu'une maison requiert pour être chauffée.

Schéma d'une pompe à chaleur eau glycolée/eau pour chauffage par le sol :



4/4 = énergie utile

env. 3/4 = énergie environnementale

env. I/4 = énergie électrique

d'alimentation

Domaine d'application

Chaque pompe à chaleur peut être utilisée dans des nouvelles ou anciennes installations de chauffage en respectant les conditions environnementales, les limites d'utilisation et les prescriptions en vigueur.



Aperçu « Caractéristiques techniques/Etendue de livraison ».

Exploitation

En optant pour une pompe à chaleur ou un système de pompe à chaleur, vous contribuez pendant des années à préserver l'environnement grâce à des émissions plus faibles et à une moindre consommation des énergies primaires.

Votre système de pompe à chaleur fonctionne à l'aide de l'organe de commande du régulateur de pompe à chaleur et de chauffage.

í

REMARQUE:

Veillez par conséquent au bon réglage du régulateur.



Mode d'emploi du régulateur de pompe à chaleur et de chauffage.

Pour que votre pompe à chaleur ou système de pompe à chaleur fonctionne de façon efficace tout en préservant l'environnement, veillez notamment au point suivant :



REMARQUE:

Eviter des températures aller trop élevées inutiles.

Plus la température aller est basse côté eau chaude plus le système est efficace.

Optez pour une ventilation par impulsion. Ce type de ventilation réduit la consommation d'énergie et préserve votre porte-monnaie par rapport à des fenêtres ouvertes continuellement.

Entretien de l'appareil

Le nettoyage des surfaces extérieures de l'appareil se fait avec un chiffon humide et des produits de nettoyage en vente dans le commerce.

Ne pas utiliser de produits d'entretien récurents et à teneur à l'acide et/ou au chlore. De tels produits endommagent les surfaces et peuvent provoquer des dommages techniques.

Maintenance de l'appareil

Le circuit de refroidissement de la pompe à chaleur ne requiert pas une maintenance régulière.

Les composants du circuit de chauffage (soupapes, vases d'expansion, pompes de recirculation) doivent être contrô-





lés chaque année par un personnel qualifié (chauffagistes, spécialistes du froid).

Les orifices d'aspiration et de sortie doivent être examinés à intervalles réguliers (en fonction du lieu d'installation) pour voir s'ils sont encrassés et nettoyés le cas échéant.

Le mieux est de conclure un contrat de maintenance avec une entreprise de chauffage. Celle-ci se chargera des travaux de maintenance réguliers.

NETTOYAGE ET RINÇAGE DES COMPOSANTS DE L'APPAREIL



PRÉCAUTION!

Seul le personnel du service après-vente autorisé par le fabricant doit nettoyer et rincer les composants de l'appareil. Il ne faut utiliser à cette fin que des liquides recommandés par le fabricant.

Après le rinçage du condenseur avec un produit de nettoyage chimique, il faut neutraliser les résidus et rincer abondamment à l'eau. Dans ce cadre, il faut veiller aux caractéristiques techniques de chaque fabricant d'échangeur thermique.

Panne

En cas de panne, vous pouvez en détecter l'origine grâce au programme de diagnostic du régulateur de la pompe à chaleur et du chauffage.



Mode d'emploi du régulateur de pompe à chaleur et de chauffage.



DANGER!

Seul le personnel d'après-vente agréé par le fabricant est autorisé à effectuer des travaux de service et de réparation sur les composants de l'appareil.



Aperçu « Service après-vente ».

Veillez à ce qu'aucune panne ne soit indiquée si le limiteur de température de sécurité au corps de chauffe électrique s'est déclenché (en fonction du modèle d'appareil).



« Mise en service », chapitre « Limiteur de température de sécurité ».

Livraison

Composition de la livraison à titre d'exemple :



Appareil compact avec

- compresseur totalement hermétique, tous les composants de sécurité pour la surveillance du circuit de refroidissement,
- tableau électrique avec contacteurs de puissance et démarreur progressif
- capteurs montés dans l'appareil pour saisir les températures de gaz chaud, d'eau chaude aller et de retour,
- tuyau pour écoulement de condensat (connecté côté pompe à chaleur).

REMARQUE:

une soupape d'inversion servant à la production d'eau chaude sanitaire peut être montée dans l'appareil en fonction du type d'appareil. Un montage ultérieur de la soupape d'inversion n'est pas possible!



pour la livraison, Cf. « Caractéristiques techniques/ Etendue de livraison ».



Ce que vous devez faire en premier lieu :

- contrôlez si la marchandise comporte des dommages visibles...
- vérifiez l'intégralité de la livraison, réclamez immédiatement en cas d'absence ;

REMARQUE:

veiller au modèle d'appareil. Vérifier le sens d'écoulement d'air de l'appareil.

 Les appareils qui comportent dans leur désignation le symbole VL (=ventilateur gauche) soufflent l'air vers la gauche (vu côté commande).



Aperçu « Caractéristiques techniques/Etendue de livraison ».

ACCESSOIRES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT

▮ PRÉCAUTION.

N'utilisez que des accessoires d'origine du fabricant.

Les gaines d'air (avec accessoire gaine d'air) doivent être commandées en sus.

AUTRES ACCESSOIRES

Vous devez commander en sus les accessoires d'installation (découplement d'oscillations) pour l'installation à l'intérieur des pompes à chaleur air/eau.

Installation et montage

Pour tous les travaux à réaliser :

REMARQUE:

Respecter les règlements relatifs à la prévention des accidents, prescriptions, directives et décrets légaux en vigueur localement.



AVERTISSEMENT!

Seul le personnel qualifié doit installer et monter la pompe à chaleur ou le système de pompe à chaleur!

REMARQUE:

Veiller aux indications acoustiques de l'appareil respectif.



Aperçu « Caractéristiques techniques/Etendue de livraison », chapitre « Acoustique ».

LIEU D'INSTALLATION

PRÉCAUTION.

Installer l'appareil exclusivement à l'intérieur des bâtiments.

Le local d'installation doit être à l'abri du gel et sec. Il doit être conforme aux prescriptions de la norme DIN EN 378. Il doit en outre satisfaire les prescriptions en vigueur localement.



Dessin coté et schéma d'installation pour chaque modèle d'appareil.





TRANSPORT JUSQU'AU LOCAL D'INSTALLATION

Veiller absolument lors du transport aux consignes de sécurité suivantes :



DANGER!

Effectuez le transport avec d'autres personnes. Tenir compte du poids de l'appareil.



Aperçu « Caractéristiques techniques/Etendue de livraison », chapitre « Caractéristiques générales de l'appareil ».



DANGER!

Risque de basculement durant le transport ! Des dommages corporels et matériels peuvent se produire.

- Prendre des mesures adéquates pour éviter le risque de basculement.



DANGER!

Lors du transport, assurer absolument l'appareil contre tout risque de glissement.

PRÉCAUTION.

En aucun cas ne se servir des raccordements hydrauliques à l'appareil pour le transport.

PRÉCAUTION.

N'endommager en aucun cas les raccordements hydrauliques de l'appareil.

■ PRÉCAUTION.

Ne pas pencher l'appareil de plus de 45° maximum (dans chaque direction).

Pour éviter tout dommage dû au transport, vous devriez transporter l'appareil dans son emballage d'origine (sur la palette en bois et avec caisse à claire-voie de sécurité)) avec un chariot élévateur jusqu'au lieu d'installation définitif.

Si un tel transport n'est pas possible, vous pouvez aussi transporter la pompe à chaleur sur un diable.

TRANSPORT AVEC LE DIABLE

Procédez comme suit :

1 Enlever l'emballage et la caisse à claire-voie de sécurité...





REMARQUE:

L'équerre de sécurité montée à la caisse de claire-voie est nécessaire après la mise en place pour sécuriser l'appareil.

- 2 Soulever l'appareil de la palette...
- (3) Enlever les panneaux latéraux inférieurs (côtés ventilateur et opposé) de l'appareil...

3.1

Desserrer pour cela les vis à fermeture à rapide. puis tourner de 90° vers la gauche...




 $(3)_{\bullet}(2)$

Soulever les panneaux latéraux et les mettre de côté dans un endroit sûr...



Pousser le diable sur le côté du cumulus (= côté gauche de l'appareil) sous l'appareil...



I Cumulus

Vous pouvez aussi pousser le diable sous l'appareil à l'arrière de ce dernier.

PRÉCAUTION.

Si le diable est poussé sous l'appareil à l'arrière de celui-ci, n'endommager aucun raccord lors du transport.

PRÉCAUTION.

Un transport avec le diable sur le côté droit de l'appareil n'est pas autorisé.

INSTALLATION



DANGER!

Travailler avec plusieurs personnes lors de l'installation.

PRÉCAUTION.

Ne pas pencher l'appareil de plus de 45° maximum (dans chaque direction).

REMARQUE:

Respecter absolument le schéma d'installation pour le modèle d'appareil respectif. Veiller à la taille et aux écarts minimum.



Schéma d'installation de chaque modèle d'appareil.

Installer l'appareil de façon que le côté coffret électrique (= côté commande) soit accessible à tout moment.

Procédez comme suit :

Si ce n'est pas encore le cas, retirer l'emballage et la caisse à claire-voie et soulever l'appareil de la palette...



« Transport avec le diable », ①.

REMARQUE:

L'équerre de sécurité montée à la caisse de claire-voie est nécessaire après la mise en place pour sécuriser l'appareil.

2 Placer l'appareil sur un socle solide, stable et horizontal, de préférence garantissant l'insonorisation. S'assurer que le socle est conçu pour supporter le poids de la pompe à chaleur...



Aperçu « Caractéristiques techniques/Etendue de livraison », chapitre « Caractéristiques générales de l'appareil ».

(3) Monter les pieds stabilisateur...

PRÉCAUTION.

Si l'appareil glisse sans pieds stabilisateur, ceci peut endommager le sol.

3.1

Basculer lentement et avec précaution l'appareil sur un côté...

Assurer l'appareil en position penchée pour qu'il ne puisse pas rebasculer involontairement dans sa position initiale.



PRÉCAUTION!


Les mains et les doigts pourraient se coincer lors des travaux suivants!

 $(3)_{\bullet}(2)$

Monter au fond de l'appareil à l'avant et à l'arrière un pied de chaque côté...







- Pied stabilisateur
- 2 Contre-écrou
- 3 Vis de réglage

 $(3)_{\bullet}(3)$

Rebasculer l'appareil lentement et avec précaution dans sa position initiale...

3.4

Répéter l'opération de l'autre côté de l'appareil.

(4) Positionner l'appareil définitvement sur le lieu d'installation. Compenser les petites inégalités avec les quatre vis de réglage. Serrer ensuite des contreécrous.

MONTAGE DES GAINES D'AIR

REMARQUE:

Veiller au sens d'écoulement d'air de l'appareil.

- Les appareils qui comportent dans leur désignation le symbole VL (=ventilateur gauche) soufflent l'air vers la gauche (vu côté commande).

PRÉCAUTION.

N'utiliser que des accessoires d'origine ou des gaines d'air recommandées par le fabricant (gaines en béton léger renforcé aux fibres de verre).

Monter les gaines d'air exclusivement selon le schéma d'installation qui s'applique à votre appareil.

Schéma d'installation de chaque modèle d'appareil.

PRÉCAUTION.


Poser les gaines d'air à au moins 15 cm dans un mur porteur de façon que les gaines d'air soient autoportantes sur une longueur maximale de I m. En cas de rallonges, fixer les gaines d'air et les coudes avec des bandes perforées ou des rails de montage au plafond.

PRÉCAUTION.


Au niveau de la sortie d'air des gaines d'air, la température de l'air est env. 5° C inférieure à la température ambiante. Dans certaines conditions climatiques, une couche de givre peut se former au niveau de la sortie d'air.

Installer les gaines d'air de façon que le sortie d'air n'aboutisse pas dans une zone fréquentée.


(1)Encastrer la gaine d'air dans le mur côté ventilateur. Si besoin est adapter la longueur...



(2) Fixer des quatre côtés la gaine d'air dans le mur (par exemple avec des coins)...



(3) Coller et couper à fleur de haut en bas la bande de compression aux côtés verticaux avant de la gaine...






REMARQUE:

Temps de traitement maximum de l'ouverture du ruban de bande de compression jusqu'au raccord final : I heure.


Couper et jeter les premiers 3 cm du ruban de bande de compression.

Adapter la longueur à la cote X les bandes de compression pour les côtés horizontaux avant de la gaine...




X = LW (cote de passage) + 20 mm en plus

Placer au centre la bande de compression horizontale supérieure et la coller du centre en direction des bandes de compression verticales jusqu'à environ 50 mm avant le bord respectif de la bande de compression verticale...



- I Ne pas coller environ 50 mm
- 2 Sens de collage de l'intérieur vers l'extérieur

6 Appliquer à fleur l'extrémité gauche de la bande de compression horizontale supérieure au bord intérieur de la bande de compression verticale gauche et coller sur la gaine d'air...




- I Embout à fleur
- 2 Surhaussement
- H bande de compression horizontale
- V bande de compression verticale
- Rentrer le surhaussement et coller sur la gaine d'air pour le rendre étanche à l'air...
- 8 Instruction 6 et 7 répéter à l'extrémité droite de la bande de compression horizontale supérieure...
- 9 Instruction 5 8 répéter avec la bande de compression horizontale inférieure...
- Pousser l'appareil côté ventilateur (= côté sortie d'air) vers la gaine d'air jusqu'à ce que la tôle de façade repose sur la bande de compression...

REMARQUE:

Ne pas exercer de pression. La bande de compression obture la fente entre l'appareil et la gaine d'air dès qu'elle s'est entièrement détendue.

Centrer la sortie d'air de l'appareil à la gaine d'air.




(1) Coller les bandes de compression verticales et horizontales à la gaine d'air côté entrée d'air. Instruction 3 – 8 suite...






(2) Encastrer la gaine d'air dans le mur côté entrée d'air, centrer à l'entrée d'air de l'appareil et fixer dans le mur (Cf. instruction ②)...



Soutenir les gaines d'air avec des lattes en bois, puis vérifier l'écartement ainsi que l'orientation horizontale et verticale, corriger le cas échéant (l'entrée et la sortie d'air de l'appareil doivent être centrées aux gaines d'air)...



- Les cavités entre les gaines d'air et le mur doivent être étanches à l'eau à l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice avec de la mousse...
- (5) Une fois la mousse durcie, enlever l'excédent de mousse...

PRÉCAUTION.

Isoler la "différence" entre les extrémités de gaines d'air et le bord extérieur du mur pour éviter toute humidité du mur. L'isolation doit être étanche à l'eau et résistante aux UV. Tenir compte le cas échéant de la profondeur d'encastrement des grilles de protection.

Protéger les entrées de gaines d'air en dehors du bâtiment...

Si les gaines d'air se situent au niveau du sol, utiliser et fixer une grille de protection à l'entrée et à la sortie des gaines d'air...

Si les gaines d'air se situent en sous-sol (par ex. dans puits au jour), poser une grille métallique (treillis en fils métalliques 12×12 mm, section transversale libre ≥ 80 %) à l'entrée et à la sortie des gaines d'air...

La grille de protection contre les intempéries et la grille métallique sont des accessoires et ne font pas partie de la livraison.


(17) Coller la bande d'isolation (largeur 10 mm)aux passages pompe à chaleur/gaines d'air...

REMARQUE:

La bande d'isolation produit avec la bande de compression apposée une double étanchéité, prévient la formation d'un pont thermique et empêche la formation d'humidité aux passages pompe à chaleur/gaines d'air.


PRÉCAUTION.

Coller la bande d'isolation sur la bande de compression des gaines d'air jusqu'au boîtier de la pompe à chaleur. La bande d'isolation doit être appliquée à plat au boîtier de la pompe à chaleur.



- I gaine d'air
- 2 bande de compression
- 3 boîtier de pompe à chaleur
- 4 chevauchement sur pompe à chaleur env. 5 à 10 mm
- 5 bande d'isolation (largeur 10 mm)

La bande d'isolation doit entourer une fois complètement la gaine d'air respective et être collée fermement avec la gaine d'air et la pompe à chaleur...





- (18) Enlever les lattes de soutien sous les gaines d'air...
- (9) Fixer l'appareil au mur à l'aide de l'équerre de sécurité de la caisse à claire-voie.



DANGER!

L'appareil doit être fixé au mur à l'aide de l'équerre de sécurité pour éviter son basculement.

REMARQUE:

Les chevilles et vis fournies pour la fixation ne sont aptes que pour des murs rigides.

MONTAGE / RACCORDEMENT AU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

■ PRÉCAUTION.

Relier l'appareil dans le circuit de chauffage selon le schéma hydraulique en fonction du modèle d'appareil.

Docu

Documents « Liaison hydraulique ».

REMARQUE.

Contrôler si les sections transversales et longueurs des tubes du circuit de chauffage ont des dimensions suffisantes. La compression libre des pompes de recirculation doit permettre d'assurer le débit minimal stipulé pour votre modèle d'appareil.



Aperçu « Caractéristiques techniques/Etendue de livraison », chapitre « Circuit de chauffage ».

PRÉCAUTION.

Lors des travaux sur les raccordements de l'appareil, éviter que ceux-ci soient tordus pour protéger les tubes en cuivre à l'intérieur de l'appareil contre tout dommage.

Procédez comme suit :

(1) Rincer abondamment le circuit de chauffage avant de raccorder l'appareil au circuit de chauffage...

REMARQUE:

Les encrassements et dépôts dans le circuit de chauffage peuvent provoquer des dysfonctionnements.

- 2 Pourvoir de dispositifs de fermeture la sortie d'eau chaude (aller) et la sortie d'eau chaude (retour) côté pompe à chaleur...
 - REMARQUE:

Le montage des dispositifs de fermeture permet si besoin est de rincer lev condenseur de la pompe à chaleur.



PRÉCAUTION!

Le rinçage du condensateur ne doit être effectué que par le personnel du service aprèsvente autorisé par le fabricant.

Qu'au circuit de charge de l'eau chaude sanitaire (en fonction du type d'appareil) – se trouvent à l'arrière de l'appareil.

Raccordements circuit de chauffage :

(pour les appareils sans soupape d'inversion incorporée pour la production d'eau chaude sanitaire)



I Raccordements circuit de chauffage




Schéma coté de chaque modèle d'appareil.





Raccordements circuit de charge d'eau chaude sanitaire :

(uniquement pour les appareils avec soupape d'inversion incorporée pour la production d'eau chaude sanitaire)



- I Raccordements circuit de chauffage
- 2 Raccordements circuit de charge d'eau chaude sanitaire



Schéma coté de chaque modèle d'appareil.

Exécuter le raccordement au tubage fixe du circuit de chauffage via les découplements d'oscillations. Vous devez les installer pour éviter la conduction osseuse du bruit au tubage fixe. Exécuter les découplements d'oscillations en quart de cercle.



REMARQUE:


Les découplements d'oscillations sont disponibles en accessoire.

ECOULEMENT EAU CHAUDE VANNE DE SECURITE ET ECOULEMENT CONDENSAT

L'eau chaude de la vanne de sécurité et l'eau de condensation issue de l'air doivent être évacuées via les tuyaux montés au préalable dans l'appareil tout en tenant compte des normes et prescriptions en vigueur. Pour cela, connecter les raccordements côté extérieur de l'appareil à une sortie d'eau.



Pour le positionnement du raccordement pour la sortie de condensat, Cf. schémas cotés pour chaque type d'appareil.



- I Tuyau pour sortie de condensat à l'intérieur de l'appareil
- 2 Tuyau de sortie de la vanne de sécurité d'eau chaude
- 3 Tuyau pour sortie de condensat



PRÉCAUTION!

Mettez le tuyau monté au préalable dans l'appareil pour la sortie de condensat à l'intérieur de l'appareil sous forme de siphon, comme indiqué dans l'illustration.

L'introduction du condensat dans une canalisation n'est autorisée que via un siphon devant être accessible à tout moment.



Cumulus d'eau chaude sanitaire

Si la pompe à chaleur doit produire de l'eau chaude sanitaire, vous devez relier des cumulus spéciaux pour l'eau chaude sanitaire au système de pompe à chaleur. Le volume du cumulus doit être choisi de façon que durant une période de coupure électrique la quantité d'eau chaude sanitaire requise soit disponible.

REMARQUE:

La surface de l'échangeur de chaleur du cumulus d'eau chaude sanitaire doit être dimensionnée de façon que le rendement de chauffage de la pompe à chaleur soit transmis avec le plus petit écartement possible.

Nous vous proposons volontiers des cumulus de notre gamme de produits. Ils conviennent parfaitement à votre pompe à chaleur.

REMARQUE:

Intégrer le cumulus dans le système de pompe à chaleur conformément au schéma hydraulique adapté à votre installation.

Documents « Liaison hydraulique ».

Raccordements électriques

Pour tous les travaux à réaliser :



DANGER!

Danger de mort par décharge électrique! Les travaux de raccordement électrique sont effec



DANGER!

Veiller lors de l'installation et des travaux électriques aux normes de sécurité en vigueur EN,VDE et/ou en vigueur localement.

Veiller aux conditions techniques de connexion de la compagnie d'électricité compétente (si celle-ci en fait la demande)!


CONNEXION

Si l'appareil est fermé, ouvrir le côté droit (vu du côté commande)...



«Transport avec le diable »

② Ouvrir le tableau électrique de l'appareil. Pour cela, desserrer les vis cruciformes et ôter le capot...




- I Tableau électrique
- 2 Vis cruciformes
- 3 L'organe de commande du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur est accroché à l'intérieur
- (3) Enlever l'organe de commande de l'intérieur du capot et le mettre en lieu sûr...





Introduire entièrement dans l'appareil le câble 230V et le câble pour la sonde de température extérieure par les passe-câbles en caoutchouc à l'arrière de l'appareil...




I Passe-câbles en caoutchouc



Positionnement des passe-câbles en caoutchouc pour l'introduction des câbles, Cf. « Schéma coté » pour chaque type d'appareil.

Les conduites sont poussées dans les tableaux électriques à l'intérieur de l'appareil dans une gaine de câbles fermée...



- I Raccordements platine de régulateur
- 2 Raccordements câbles de puissance et de commande
- 3 Gaine de câbles dans appareil
- Procéder aux raccordements électriques selon le schéma des connexions s'appliquant à votre modèle d'appareil...
- Schéma des connexions de chaque modèle d'appareil

PRÉCAUTION.

Contrôler le champ magnétique rotatif vers la droite de l'alimentation de charge (compresseur).

 Si le compresseur tourne dans le mauvais sens, ceci peut conduire à des dommages irréparables de celui-ci.

PRÉCAUTION.

Equiper absolument l'alimentation de puissance de la pompe à chaleur d'un coupe-circuit automatique à 3 pôles ayant un écart entre contacts d'au moins 3 mm.

Veiller à l'intensité du courant de déclenchement.



Aperçu « Caractéristiques techniques/Etendue de livraison », chapitre « Electrique ».

- 6 Fermer le tableau électrique de l'appareil...
- Mettre les câbles à l'arrière de l'appareil dans les décharges de traction et serrer à fond.



I Décharges de traction



Rinçage, remplissage et purge de l'installation

▮ PRÉCAUTION.

Avant la mise en service, l'installation doit absolument être exempte d'air.

RINCER, REMPLIR ET PURGER LE CIRCUIT DE CHAUFFAGE

(POUR LES APPAREILS SANS SOUPAPE D'INVERSION D'EAU CHAUDE SANITAIRE)

Procédez comme suit :

Si l'appareil est fermé, ouvrir le côté droit (vu du côté commande)...



2 Rincer et remplir l'appareil à l'aide du robinet de remplissage et de purge...

PRÉCAUTION.

Lors du rinçage, il ne faut pas dépasser une pression de 2,5 bar. Il faut raccorder avant de rincer et de remplir la conduite d'écoulement de la vanne de sécurité du circuit de chauffage.

REMARQUE:

Rincer la pompe à chaleur et le circuit de chauffage durant env. 5 minutes.



I Robinet de remplissage et de purge sous le cumulus

3 Purger le circuit de chauffage...



- l Vanne de purge
- 2 Tableau électrique
- 3 Corps de chauffe électrique



I Vanne de purge

REMARQUE:

Une fois la pompe à chaleur et le circuit de chauffage rincés, il faut démarrer le programme de purge du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur, après avoir monté l'organe de commande.

S'il n'y a pas d'autres étapes de travail, fermer le capot latéral droit de l'appareil.

RINCER, REMPLIR ET PURGER LE CIRCUIT DE CHAUFFAGE ET LE CUMULUS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

(POUR LES APPAREILS AVEC SOUPAPE D'INVERSION D'EAU CHAUDE SANITAIRE)

Pour purger le cumulus d'eau chaude sanitaire, il faut rincer en même temps le circuit de chauffage et le circuit de charge d'eau chaude sanitaire.

Procédez comme suit :

Si l'appareil est fermé, ouvrir le côté droit (vu du côté commande)...




«Transport avec le diable »






- ② Desserrer les vis à fermeture rapide du capot avant inférieur (= côté commande), le retirer et le mettre en lieu sûr...
- Pousser vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'encoche le levier de la soupape d'inversion pour le circuit de charge de l'eau chaude sanitaire...



- I Vanne de purge
- 2 Cumulus



- Levier côté supérieur de la soupape d'inversion changer de droite à gauche
- Rincer et remplir l'appareil à l'aide du robinet de remplissage et de purge...

PRÉCAUTION.


Lors du rinçage, il ne faut pas dépasser une pression de 2,5 bar. Il faut raccorder avant de rincer et de remplir la conduite d'écoulement de la vanne de sécurité du circuit de chauffage.

REMARQUE:

Rincer la pompe à chaleur et le circuit de chauffage durant env. 5 minutes.



- I Robinet de remplissage et de purge sous le cumulus
- Durger le circuit de chauffage et le circuit de charge de l'eau chaude sanitaire...



- l Vanne de purge
- 2 Tableau électrique
- 3 Corps de chauffe électrique




I Vanne de purge



REMARQUE:

Une fois la pompe à chaleur, le circuit de chauffage et le circuit de charge d'eau chaude sanitaire rincés, il faut démarrer le programme de purge du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur, après avoir monté l'organe de commande.

6 Après cela, remettre le levier de la soupape d'inversion pour le circuit de charge d'eau chaude sanitaire vers la droite en position initiale...



- I Levier côté supérieur de la soupape d'inversion changer de gauche à droite
- Monter le capot avant inférieur. S'il n'y a pas d'autres étapes de travail, fermer le capot latéral droit de l'appareil.

Isolation des raccordements hydrauliques


Isoler les découplements d'oscillations et le tubage fixe du circuit de chauffage.

REMARQUE:

Exécuter l'isolation conformément aux normes et directives en vigueur localement.

Soupape de décharge


Régler la soupape de décharge de façon que l'écartement entre aller et retour soit < 10K (par défaut réglé et bloqué sur 200 mbar).






Montage de l'organe de commande

Accrocher l'organe de commande dans les deux évidements carrés du capot avant et visser au capot avant...



- I Evidements carrés
- 2 Vis de fixation
- 3 Evidements carrés (autre possibilité de fixation pour mettre plus bas l'organe de commande)
- Si ce n'est pas encore fait, desserrer les vis à fermeture rapide du capot avant inférieur de l'appareil (= côté commande)...
- Rabattre vers l'avant de façon inclinée le capot avant et conduire à l'extérieur de l'appareil le câble de commande pour l'organe de commande du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur en le passant par le passe-câble dans le capot avant inférieur...



- I Passe-câble pour le câble de commande
- 2 Câble de commande pour organe de commande

Raccorder le câble de commande dans la douille en bas de l'organe de commande et refermer le capot avant inférieur.



Montage et démontage du regard

Mettre le regard tout **d'abord en bas** dans la fente prévue côté commande de l'appareil...



Tout d'abord d'un côté, mettre les tenons de fixation au regard **du bas vers le haut** dans la fente prévue côté commande de l'appareil...





- 3 Puis sur l'autre côté, mettre les tenons de fixation au regard du bas vers le haut dans la fente prévue côté commande de l'appareil...
- Pour finir, appuyer sur les tenons de fixation du regard dans la fente prévue.



REMARQUE.

Pour retirer le regard, desserrer avec précaution sans outil les tenons de fixation dans l'ordre inverse, donc du haut vers le bas.

PRÉCAUTION.

Les tenons de fixation sont tendus. Appuyer avec force d'un côté contre le regard vers le centre, afin de ne pas casser les tenons.



Mise en service



DANGER!

L'appareil ne doit être mis en service que pourvu des gaines d'air, des grilles de protection contre les intempéries voire les grilles métalliques et les façades fermées.

Procédez comme suit :

Procéder avec soin au contrôle de l'installation et faire une check-liste approximative...




« Check-liste approximative ».

En procédant à un contrôle de l'installation, vous prévenez les dommages sur votre système de pompe à chaleur pouvant provenir de travaux exécutés de façon non conforme.

Assurez-vous que...

- le champ magnétique rotatif vers la droite de l'alimentation de charge (compresseur) est conforme.
- l'installation et le montage de la pompe à chaleur sont exécutés en conformité avec ce mode d'emploi,
- les installations électriques ont été exécutées suivant les règles de l'art,
- un coupe-circuit trois pôles est présent pour le compresseur. Il doit avoir un écartement d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.
- le circuit de chauffage est rincé, rempli et bien purgé,
- tous les robinets-vannes et organes de fermeture du circuit de chauffage sont ouverts,
- tous les systèmes tubulaires et composants du système sont étanches.
- Remplir soigneusement et signer le procès-verbal d'achèvement du système de pompe à chaleur...



En Allemagne : envoyer le procès-verbal d'achèvement du système de pompe à chaleur au service après-vente du fabri-



cant...



En dehors de l'Allemagne :

envoyer le procès-verbal d'achèvement du système de pompe à chaleur au partenaire respectif local du fabricant...




Aperçu « Service après-vente ».



La mise en service du système de pompe à chaleur sera exécutée par le personnel du service aprèsvente agréé par le fabricant. Elle est payante!

LIMITEUR DE TEMPERATURE DE SECURITE

Un limiteur de température de sécurité est incorporé au corps de chauffe électrique (en fonction du modèle d'appareil). Contrôler en cas de panne de la pompe à chaleur ou de présence d'air dans le système si le bouton de réinitialisation de ce limiteur n'a pas sauté. Le cas échéant, le réarmer.



- I Corps de chauffe électrique avec bouton de température de sécurité
- 2 bouton de réinitialisation

Démontage



DANGER!

Danger de mort par décharge électrique ! Mettre l'appareil hors tension avant le démontage !



DANGER!

Danger de mort par décharge électrique! Seuls des électriciens qualifiés doivent séparer l'appareil du secteur et déconnecter tous les raccordements.



DANGER!

Seuls des chauffagistes ou des spécialistes du froid doivent démonter l'appareil du système.



DANGER!

Seuls les spécialistes du froid doivent démonter l'appareil et ses composants.

PRÉCAUTION.

Recycler ou dépolluer les composants d'appareil, les réfrigérants et l'huile conformément aux prescriptions, normes et directives.

DEMONTAGE DE LA BATTERIE TAMPON

PRÉCAUTION.

Avant de jeter au rebut le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur, retirer la batterie tampon sur la platine du processeur. La batterie peut être enlever avec une pince coupante diagonale. Dépolluer la batterie et les composants électroniques conformément dans le respect de l'environnement.



Caractéristiques techniques/Etendue de livraison

Type de pompe à chaleur	Eau glycolée/Eau	ıı Air/Eau ı Eau/Eau		•	concerné	ı — non c	oncerné
Lieu d'installation	Intérieur ı Extér	ieur			concerné	ı — non c	oncerné
Conformité							CE
Caractéristiques de	Rendement de ch	nauffage/COP pour					
performance	A7/W35	Point normalisé selon EN14511	2 Compresseur 1 Compresseur				N I N I
	A7/W45	Point normalisé selon EN14511	2 compresseurs 1 compresseur				N I N I
	A2/W35	Point de fonctionnement dynamique selon EN14511	2 compresseurs 1 compresseur				N I N I
	A10/W35	Point de fonctionnement dynamique selon EN14511	2 compresseurs 1 compresseur				N I И I
	A-7/W35	Point de fonctionnement dynamique selon EN14511	1 compresseur			kV	N I N I
	A-15/W65		2 compresseurs 1 compresseur				N I N I
Limites d'utilisation	Circuit de chauffa Source de chaleu						°C
Acoustique	Niveau de pressi	on acoustique à l'intérieur (en espace	e libre moyenne à 1	I m de distance autour de la machine)			dB(A)
	Niveau de pressi	on acoustique à l'extérieur (en espac	e libre moyenne à	1 m de distance autour des raccordemen	s d'air)		dB(A)
Source de chaleur	Courant volumiqu	ue d'air à compression externe maxin	nale				m³/h
	Pression externe	maximale					Pa
Circuit de chauffage		ıe : débit minimum ı débit nominal		1			l/h
		n pompe à chaleur ∆p ⊥ Courant vo				ba	ar ı I/h
		n pompe à chaleur ∆p ı Courant vo	lumique			ba	ar ı I/h
	Contenance cum						<u> </u>
•		oies chauffage/eau chaude sanitaire					
Caractéristiques générales		dessin coté par rapport à la taille indi	quée)				Taille
de l'appareil	Poids total						kg
	Raccordements	Circuit de chauffage Circuit de chargement d'eau chaude					
	Réfrigérant	Type de réfrigérant ı Volume de r	emplissage				ı kg
	Section tranversa	ale libre Gaines d'air					mm
	Section transvers	ale tuyau d'eau de condensation / lo	ngueur hors appare	eil		m	m ı m
Electrique	Code de tension	ı fusible tous pôles pompe à chaleur	**)				ı A
	Code de tension	ı fusible tension de commande **)					ı A
		fusible corps de chauffe électrique					A
Pompe à chaleur				nce absorbée ı Consommation de courant ı	cosφ	kW I	A ı
		ine maximum dans les limites d'utilis					A
	Courant de déma	rrage : direct ı avec démarreur pro	gressif				A 1 A
	Protection						IP.
_		de chauffe électrique 3 2 1				kW i kW	
Composants				absorbée ı Consommation de courant			W ı A
Dispositifs de sécurité		té circuit de chauffage ı Module de	e sécurité source de		mpris dans		
Régulateur de chauffage et de				·	s dans livrai		
Conduite de commande et de				·	s dans livrai		
Câble pour courant fort vers a				compri	s dans livrai		
Démarreur en douceur électro	•	and the state of t	an nut al-lil.			égré : • oui	
Vases d'expansion	Circuit de chauffa	ige : Livraison ı Volume ı Pressi	on prealable			— non ı l	
Soupape de décharge	Circuit do abares	100				égré : • oui	
Découplements d'oscillations	Circuit de chauffa	ıy c		compri	s dans livrai	son : • oui	— non







LWC 60M-I (VL)	LWC 80M-I (VL)
-1.1-	-1.1-
• 1 —	• 1 -
•	•
 6,7 3,3	9,2 3,5
6,6 ₁ 2,9	8,9 ₁ 3,0
 _	_
 6,0 3,0	8,0 3,1
— 7,7 । 3,5	— 10,0 і 4,0
 	10,0 1 4 ,0
5,1 ₁ 2,4	6,3 1 2,4
 	<u> </u>
_	_
20 – 58 (60)*)	20 – 58 (60)*)
-20 – 35	-20 – 35
 45	45
54	54
1800 15	2500 25
900 1200 2000	900 1500 2000
 — I —	— I —
 0,3 ı 1200	0,15 i 1500
 55	55
 W.W.	W.W.
1	1
250	260
 G1"AG	G1"AG
 R1"AG	R1"AG
 R404A ı 1,95	R404A ı 2,2
 450 x 450	450 x 450
25 1	25 1
 3~/PE/400V/50Hz i C10	3~/PE/400V/50Hz i C10
 1~/N/PE/230V/50Hz i B10	1~/N/PE/230V/50Hz B10
 3~/N/PE/400V/50Hz i C10 2,0 i 4,4 i 0,75	3~/N/PE/400V/50Hz i C10
 7	2,6 i 4,9 i 0,75 8,2
 38 ı 20	45 22
 20	20
 6 4 2	6 4 2
 0,09 ı n.n.	0,09 ı n.n.
• 1 —	• 1 —
•	•
_	_
_	_
•	•
• ı 12 ı 0,5	• 1 12 1 0,5
• I 12 I 0,5 •	• 1 12 1 0,5





LWC 60M-I (VL)

Courbes de rendement









823130-a

 $\begin{array}{lll} \text{Légende:} & & \text{FR823133L/171103} \\ \dot{\text{V}}_{\text{HW}} & & \text{Debit eau chaude} \end{array}$

Temp_{WQ} Température source de chaleur

Qh Puissance calorifique Pe Puissance absorbée

COP Coefficient of performance / coefficient de performance


VD Compresseur(s)








Courbes de rendement

LWC 80M-I (VL)









823131

 $\begin{array}{lll} \text{Légende:} & & \text{FR823133L/171103} \\ \dot{\text{V}}_{\text{HW}} & & \text{Debit eau chaude} \end{array}$

Temp_{WQ} Température source de chaleur


Qh Puissance calorifique Pe Puissance absorbée


COP Coefficient of performance / coefficient de performance

VD Compresseur(s)



LWC 60M-I Schémas cotés






Légende : FR819106b Dimensions en mm.


- A Vue avant
- C Vue de dessus
- D Vue du côté droit
- E Vue arrière
- BT Organe de commande
- LR Sens de l'air
- 1 Sortie eau chaude (aller) A.G. 1" DIN ISO 228
- 2 Entrée eau chaude (retour) A.G. 1" DIN ISO 228
- 3 Tuyau pour vanne de sécurité Ø i 19 eau chaude
- 4 Tuyau de condensat Ø i 30
- 5 Passages pour câbles électriques/de sondes
- 6 Décharges de traction
 - Uniquement pour version production d'eau chaude sanitaire :
- 7 Sortie circuit de charge eau chaude sanitaire (aller) R 1"
- 8 Entrée circuit de charge eau chaude sanitaire (retour) R 1"
- 9 16x filet intérieur M4x15





Schémas cotés LWC 60M-I VL







Légende : FR819107a Dimensions en mm.

- A Vue avant
- B Vue du côté gauche
- C Vue de dessus
- E Vue arrière
- BT Organe de commande
- LR Sens de l'air
- 1 Sortie eau chaude (aller) A.G. 1" DIN ISO 228
- 2 Entrée eau chaude (retour) A.G. 1" DIN ISO 228
- 3 Tuyau pour vanne de sécurité Ø i 19 eau chaude
- 4 Tuyau de condensat Ø i 30
- 5 Passages pour câbles électriques/de sondes
- 6 Décharges de traction
 - Uniquement pour version production d'eau chaude sanitaire :
- 7 Sortie circuit de charge eau chaude sanitaire (aller) R 1"
- 8 Entrée circuit de charge eau chaude sanitaire (retour) R 1"
- 9 16x filet intérieur M4x15



LWC 80M-I Schémas cotés






Légende : FR819106b Dimensions en mm.


- A Vue avant
- C Vue de dessus
- D Vue du côté droit
- E Vue arrière
- BT Organe de commande
- LR Sens de l'air
- 1 Sortie eau chaude (aller) A.G. 1" DIN ISO 228
- 2 Entrée eau chaude (retour) A.G. 1" DIN ISO 228
- 3 Tuyau pour vanne de sécurité Ø i 19 eau chaude
- 4 Tuyau de condensat Ø i 30
- 5 Passages pour câbles électriques/de sondes
- 6 Décharges de traction
 - Uniquement pour version production d'eau chaude sanitaire :
- 7 Sortie circuit de charge eau chaude sanitaire (aller) R 1"
- 8 Entrée circuit de charge eau chaude sanitaire (retour) R 1"
- 9 16x filet intérieur M4x15





Schémas cotés LWC 80M-I VL






Légende : FR819107a Dimensions en mm.

- A Vue avant
- B Vue du côté gauche
- C Vue de dessus
- E Vue arrière
- BT Organe de commande
- LR Sens de l'air
- 1 Sortie eau chaude (aller) A.G. 1" DIN ISO 228
- 2 Entrée eau chaude (retour) A.G. 1" DIN ISO 228
- 3 Tuyau pour vanne de sécurité Ø i 19 eau chaude
- 4 Tuyau de condensat Ø i 30
- 5 Passages pour câbles électriques/de sondes
- 6 Décharges de traction
 - Uniquement pour version production d'eau chaude sanitaire :
- 7 Sortie circuit de charge eau chaude sanitaire (aller) R 1"
- 8 Entrée circuit de charge eau chaude sanitaire (retour) R 1"
- 9 16x filet intérieur M4x15

LWC 60M-I

Schéma d'installation : Variante 1





Légend: FR819113-1c Dimensions en mm.

V1	Version 1
HL	Hauteur de local au moins 2000
BSS	Bord supérieur sol fini
FA	Façade extérieure finie
LR	Sens de l'air
BS	Côté commande
ES	Surface grisée : espace libre aux fins de service

- 1 Ecoulement eau de pluie
- 2 Ecoulement de condensat
- Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 710x710 ou grille de protection contre les intempéries 680x680
- 4 Accessoire gaine d'air 510x510x500
- 5 Accessoire gaine d'air 510x510x1000






Schéma d'installation: Variante 2

LWC 60M-I






Légend: FR819113-2c Dimensions en mm.

- V2 Version 2
- HL Hauteur de local au moins 2000
- BSS Bord supérieur sol fini
- LR Sens de l'air
- BS Côté commande
- ES Surface grisée : espace libre aux fins de service
- 2 Ecoulement de condensat
- 3 Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 710x710 ou grille de protection contre les intempéries 680x680
- 4 Accessoire gaine d'air 510x510x500
- 5 Accessoire gaine d'air 510x510x1000
- 6 Accessoire coude de gaine d'air 800x700x510

LWC 60M-I

Schéma d'installation: Variante 3

V3



Légend: FR819113-3c Dimensions en mm.

- V3 Version 3
- HL Hauteur de local au moins 2000
- BSS Bord supérieur sol fini
- LR Sens de l'air
- BS Côté commande
- ES Surface grisée : espace libre aux fins de service
- 2 Ecoulement de condensat
- Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 710x710 ou grille de protection contre les intempéries 680x680
- 4 Accessoire gaine d'air 510x510x500
- 6 Accessoire coude de gaine d'air 800x700x510
- 7 Séparation aéraulique hauteur > 1000 mm au-dessus du bord supérieur du puits au jour






Schéma d'installation: Variante 1

LWC 60M-I VL





Légend: FR819114-1c Dimensions en mm.

V1 Version 1

HL Hauteur de local au moins 2000

BSS Bord supérieur sol fini

FA Façade extérieure finie

LR Sens de l'air

BS Côté commande


ES Surface grisée : espace libre aux fins de service

- 1 Ecoulement eau de pluie
- 2 Ecoulement de condensat
- Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 710x710 ou grille de protection contre les intempéries 680x680
- 4 Accessoire gaine d'air 510x510x500
- 5 Accessoire gaine d'air 510x510x1000

LWC 60M-I VL

Schéma d'installation : Variante 2

V2



Légend: FR819114-2c Dimensions en mm.

V2 Version 2

HL Hauteur de local au moins 2000

BSS Bord supérieur sol fini

LR Sens de l'air

BS Côté commande

ES Surface grisée : espace libre aux fins de service


- 2 Ecoulement de condensat
- Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 710x710 ou grille de protection contre les intempéries 680x680
- 4 Accessoire gaine d'air 510x510x500
- 5 Accessoire gaine d'air 510x510x1000
- 6 Accessoire coude de gaine d'air 800x700x510





LWC 60M-I VL

V3



Légend: FR819114-3c Dimensions en mm.


- V3 Version 3
- HL Hauteur de local au moins 2000
- BSS Bord supérieur sol fini
- LR Sens de l'air
- BS Côté commande
- ES Surface grisée : espace libre aux fins de service
- 2 Ecoulement de condensat
- Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 710x710 ou grille de protection contre les intempéries 680x680
- 4 Accessoire gaine d'air 510x510x500
- 6 Accessoire coude de gaine d'air 800x700x510
- 7 Séparation aéraulique hauteur > 1000 mm au-dessus du bord supérieur du puits au jour



LWC 80M-I...

Schéma d'installation: Variante 1





Légend: FR819115-1c Dimensions en mm.


- V1 Version 1
- HL Hauteur de local au moins 2000
- BSS Bord supérieur sol fini
- FA Façade extérieure finie LR Sens de l'air
- BS Côté commande
- ES Surface grisée : espace libre aux fins de service
- 1 Ecoulement eau de pluie
- 2 Ecoulement de condensat
- 3 Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 710x710 ou grille de protection contre les intempéries 680x680
- 4 Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 810x810 ou grille de protection contre les intempéries 780x780
- 5 Accessoire gaine d'air 510x510x500
- 6 Accessoire gaine d'air 610x610x1250





LWC 80M-I...

V2




Légend: FR819115-2c Dimensions en mm.

- V2 Version 2
- HL Hauteur de local au moins 2000
- BSS Bord supérieur sol fini
- LR Sens de l'air
- BS Côté commande
- ES Surface grisée : espace libre aux fins de service
- 2 Ecoulement de condensat
- Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 710x710 ou grille de protection contre les intempéries 680x680
- 4 Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 810x810 ou grille de protection contre les intempéries 780x780
- 5 Accessoire gaine d'air 510x510x500
- 6 Accessoire gaine d'air 610x610x1250
- 7 Accessoire coude de gaine d'air 1150x750x610

LWC 80M-I...

Schéma d'installation: Variante 3





Légend: FR819115-3c Dimensions en mm.


- V3 Version 3
- HL Hauteur de local au moins 2000
- BSS Bord supérieur sol fini
- LR Sens de l'air
- BS Côté commande
- ES Surface grisée : espace libre aux fins de service
- 2 Ecoulement de condensat
- 3 Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 710x710 ou grille de protection contre les intempéries 680x680
- 4 Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 810x810 ou grille de protection contre les intempéries 780x780
- 5 Accessoire gaine d'air 510x510x500
- 6 Accessoire gaine d'air 610x610x500
- 7 Accessoire coude de gaine d'air 800x700x510
- Séparation aéraulique hauteur > 1000 mm au-dessus du bord supérieur du puits au jour





LWC 80M-I VL






Légend: FR819116-1c Dimensions en mm.

- V1 Version 1
- HL Hauteur de local au moins 2000
- BSS Bord supérieur sol fini
- FA Façade extérieure finie
- LR Sens de l'air
- BS Côté commande
- ES Surface grisée : espace libre aux fins de service
- 1 Ecoulement eau de pluie
- 2 Ecoulement de condensat
- Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 710x710 ou grille de protection contre les intempéries 680x680
- 4 Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 810x810 ou grille de protection contre les intempéries 780x780
- 5 Accessoire gaine d'air 510x510x500
- 6 Accessoire gaine d'air 610x610x1250

LWC 80M-I VL

Schéma d'installation: Variante 2





Légend: FR819116-2c Dimensions en mm.


- V2 Version 2
- HL Hauteur de local au moins 2000
- BSS Bord supérieur sol fini
- LR Sens de l'air
- BS Côté commande
- ES Surface grisée : espace libre aux fins de service
- 2 Ecoulement de condensat
- Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 710x710 ou grille de protection contre les intempéries 680x680
- Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 810x810 ou grille de protection contre les intempéries 780x780
- 5 Accessoire gaine d'air 510x510x500
 - 6 Accessoire gaine d'air 610x610x1250
 - 7 Accessoire coude de gaine d'air 1150x750x610





LWC 80M-I VL





Légend: FR819116-3c Dimensions en mm.

- V3 Version 3
- HL Hauteur de local au moins 2000
- BSS Bord supérieur sol fini
- LR Sens de l'air
- BS Côté commande
- ES Surface grisée : espace libre aux fins de service
- 2 Ecoulement de condensat
- 3 Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 710x710 ou grille de protection contre les intempéries 680x680
- 4 Puits au jour au moins 1000x600 + grille métallique 810x810 ou grille de protection contre les intempéries 780x780
- 5 Accessoire gaine d'air 510x510x500
 - 6 Accessoire gaine d'air 610x610x500
 - Accessoire coude de gaine d'air 800x700x510
 - 8 Séparation aéraulique hauteur > 1000 mm au-dessus du bord supérieur du puits au jour

LWC 60M-I (VL) • LWC 80M-I (VL)

Schéma des connexions







Schéma des circuits 1/3

LWC 60M-I (VL) • LWC 80M-I (VL)





LWC 60M-I (VL) • LWC 80M-I (VL)

Schéma des circuits 2/3







Schéma des circuits 3/3

LWC 60M-I (VL) • LWC 80M-I (VL)



Déclaration de conformité CE



Je soussigné

atteste que l'appareil/les appareils(s) désigné(s) ci-dessous dans son/leur exécution commercialisée par nos soins satisfait/satisfont le spécifications des directives CE harmonisées, les normes de sécurité CE ainsi que les normes CE spécifiques au produit. En cas d'une modification non autorisée par nos soins de l'appareil/des appareils, la présente déclaration n'est plus valable.

DÉSIGNATION DE L'APPAREIL/DES APPAREILS

Pompe à chaleur

Modèle d'appareil	Numéro de commande	Modèle d'appareil	Numéro de commande
LWC 60M-I	100 126	KWZ-LW80	100 201
LWC 60M-I/VL	100 127	WZ L60	100 202
LWC 80M-I	100 128	WZ L80	100 203
LWC 80M-I/VL	100 129	KHZ-LW60 Solar	100 354
KHZ-LW60	100 193	LWC 100	100 333
KHZ-LW80	100 194	LWC 120	100 334

DIRECTIVES CE

98/37/EG 2006/95/EG 89/336/EWG NORMES EUROPÉENNES HARMONISÉES

EN 378 EN 349 EN 60529 EN 60335-1/-2-40 EN ISO 12100-1/2 EN 55014-1/-2 EN 294 EN 61000-3-2/-3-3

NORMES/DIRECTIVES NATIONALES

DE AT CH

BGR 500 Teil 2 NEV (SR 743.26) DIN 8901

Entreprise : Lieu, date : Kasendorf, 07.03.2008

Palpha innotes

Industriestrasse 3, D - 95359 Kasendorf

Signature :

Jesper Stannow Directeur technique

FR818108c

Check-liste approximative

SERVANT À ÉTABLIR LE PROCÈS-VERBAL D'ACHÈVEMENT POUR SYSTÈMES DE POMPE À CHALEUR

Cette check-liste approximative sert d'aide au personnel de montage et d'installation. Elle ne revendique aucun droit quant à l'intégralité. Cependant tous les points indiqués doivent être contrôlés soigneusement et satisfaits.

Source de chaleur Air			Chauffage		
Canalisations raccordées et étanches	;	□ Oui	Courant volumique ')		□ O .K.
Grille de protection montée ☐ Oui			Système de chauffage conçu pour i	°C	
Sens de rotation ventilateur			Système de chauffage rempli, purgé	et étanche	□ Oui
			Chauffage basse températur	□ Oui	
Source de chaleur Eau glycolée / Eau			Chauffage haute températur	□ Oui	
Courant volumique source de chaleur ')			Tous les circuits de chauffage peuvent être ouverts		₃ □ Oui
Réglage protection moteur			Accumulateur aller	□ Oui	
Sens de rotation pompe de circulation \Box O.K.		□ O.K.	Accumulateur retour	□ Oui	
source de chaleur			Accumulateur séparé	□ Oui	
Système de source de chaleur rempli	,	□ Oui	Capacité		I
purgé et étanche			Chauffage d'appoint		kW
Eau glycolée			Eau chaude sanitaire		
Protection antigel jusqu'à		°C	avec pompe à chaleur	□ Non	□ Oui
			Demande avec thermostat		□ Oui
Eau			Demande avec sonde		□ Oui
Qualité de l'eau en ordre 2)	\square Non	□ Oui	Courant volumique ')		□ O .K.
Système de puits		□ Oui	Superficie d'échangeur de chaleur		m²
Autre source de chaleur		☐ Oui Raccords étanches			□ Oui
Pompe à chaleur			Electrique		
Pose de tuyau de condensat		□ O.K.	Champ magnétique rotatif secteur		\square droite
Découplé du corps		□ Oui	Mesures de protection contrôlées		□ Oui
			Sens de rotation compresseur		□ O .K.
Découplement d'oscillations du	□ Non	□ Oui	Sonde retour montée	\square interne	\square externe
circuit de chauffage et raccords de la source de chaleur montés			Sonde extérieure cor- rectement montée	□ Non	□ Oui
') contrôlé avec consigne 2) Procès-verbal de l'analyse de l'eau doit être remis					
établi le :			par :		
			Signature :		···
En Allemagne :					

cette check-liste approximative remplie est à envoyer au service après-vente avec le procès-verbal d'achèvement du système de pompe à chaleur.

En dehors de l'Allemagne :

envoyer cette check-liste approximative au partenaire respectif local du fabricant avec le procès-verbal d'achèvement du système de pompe à chaleur

En envoyant le procès-verbal d'achèvement, vous demandez l'intervention du personnel qualifié qui est autorisé par le fabricant à mettre en service votre pompe à chaleur.

FAZ-WP Formblatt FR820522d Stand: 151007

Procè	es-verbal d'achèveme	nt du système de pompe :	à chaleur
en DE :	Au service après-vente Alpha-InnoTec	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+49 (0) 9228 9906 199
en AT :	Au service après-vente Alpha-InnoTec		+43 (0) 732 24 42 014
en CH :	Au service après-vente Alpha-InnoTec		+41 (0) 62 748 20 01
	s les autres pays :		
Au par	tenaire respectif local du fabricant		
PROCÈS-V	'ERBAL D'ACHÈVEMENT ET DEMANDE	D'INTERVENTION POUR LA MISE EN SERVICE	
rantit que	toutes les prescriptions d'usine sont	bon fonctionnement du système de pompe à cl vérifiées et que l'installation peut fonctionner d atoire pour obtenir l'extension des prestations de Mise en service récurrente	durablement en toute fiabilité.
	Modèle de pompe à chaleur	Modèle de régulateur	
DONNE	EUR D'ORDRES	CLIENT FINAL / EXPLOITAR	NT
	Électro 🗆 Ch	auffage	
	autre firme		
Entreprise			
Interlocute	ur	Nom / prénom	
Rue		Rue	
CP Siège de	l'entreprise	CP Localité	
Téléphone		Téléphone	
D élai	souhaité	Autre délai	
	Date / Heure	Date / Heure	
	-verbal d'achèvement devrait si possible s de délai, celui-ci sera fixé par téléphon	être réalisé 14 jours ouvrés avant la date de mise e.	en service souhaitée. En cas de
jʻatteste/n L'installati	ous attestons par la présente que tous l on est prête pour le service.	es travaux requis précédant la mise en service on	t été exécutés et achevés.
La liste de	contrôles approx. jointe sert d'informat	tion et devrait être affinée.	
	que le circuit de chauffage est rempli et lation fonctionnent correctement ?	éprouvé à la pression ; est-ce que les pompes de	□ Non □ Qui
	que le système de source de chaleur est		□ Non □ Qui
Est-ce sont pu		e source de chaleur et les pompes de recirculatio	n □ Non □ Qui
Tous le	s composants électriques sont-ils racco	rdés durablement selon le schéma des circuits,	□ Non □ Qui
	les sondes sont-elles montées conformé que tous les courants volumiques et les		□ Non □ Qui
		que des travaux d'installation doivent être effecti	•
la mise en	service durant cette dernière, ceux-ci s	ont à la charge du donneur d'ordres. Si le système se en service peut réclamer une nouvelle mise en	e de pompe à chaleur n'est pas
		autorisés doit être présent lors de la mise en serv	
	•	ors de la mise en service, ceci afin d'assurer	
-	s-verbal sera établi pour la mise en servi		
Je/nous s	_	mandons par la présente la mise en service	
	Facture à	☐ Donneur/donneuse d'ordres ☐ Client(e) final(e)/Exploitant(e)
Lieu, date FAZ-WP Formb	Nom (en majuscules) blatt FR820522d Stand: 151007	Signature / Cachet de l'entreprise	

Sous réserve de modifications techniques. FR830304/180924 © Alpha-InnoTec GmbH

Bloc-notes





Service après-vente

ADRESSES D'INTERVENTION POUR LE SERVICE

Liste actuelle et autres partenaires du fabricant, Cf. dans www.alpha-innotec.com

DE

Alpha-InnoTec GmbH Industriestrasse 3 95359 Kasendorf

Tel.: +49 (0) 9228 99 06 190 Fax: +49 (0) 9228 99 06 199 Hotline: +49 (0) 171 26 63 326 info@alpha-innotec.com www.alpha-innotec.com

AT

Peter Rieß Mannheimstrasse II 4040 Linz

Tel.: +43 (0) 732 24 42 018 Fax: +43 (0) 732 24 42 014 peter.riess@liwest.at

ΒF

NATHAN Import/Export N.V.-S.A. Lozenberg 4 1932 Zaventem

Tel.: +32 (0) 27 21 15 70 Fax: +32 (0) 27 25 35 53 info@nathan.be

info@nathan.be www.nathan.be

BR

THERMACQUA AV. República Argentina 3021 Conj. 14 Piso L

CEP 80610-260 Portao Curtiba PR Tel.: +55 (0) 41 301 566 59 Fax: +55 (0) 41 301 566 59 otto@thermacqua.com.br www.thermacqua.com.br

СН

Vertretung Alpha-InnoTec Schweiz Calmotherm AG Industriepark 6246 Altishofen

Tel.: +41 (0) 62 74820 00 Fax: +41 (0) 62 74820 01 info@calmotherm.ch www.alpha-innotec.ch www.calmotherm.ch

Suisse romande Calmotherm SA a.v. de Provence 12 1007 Lausanne

Tel.: +41 (0) 21 661 31 43
Fax: +41 (0) 221 661 31 45
info@calmotherm.ch
www.calmotherm.ch

Ticino Giuliani SA Via alla Torre 2 6850 Mendriso

Tel.: +45 (0) 91 646 08 81 Fax: +45 (0) 91 646 09 91 giuliani.sa@calmotherm.ch

CZ / SK

Tepelna Cerpadla AIT s.r.o nám. Republiky 15 614 00 Brno

Tel.: +420 (0) 545 21 40 03 Fax: +420 (0) 545 24 20 90 info@alphatec.cz

info@alphatec.cz www.alpha-innotec.cz

DK

ASAP Energy Tinggaardvej 7 6400 Sønderborg

Tel.: +45 (0) 74 4304 80 Fax: +45 (0) 74 4304 81

info@asap.dk www.asap.dk

EΕ

AIT-Nord OÜ Artelli 10 A 10621 Tallinn

Tel.: +372 (0) 650 18 70 Fax: +372 (0) 650 18 69 info@ait-nord.ee

FR

Alpha-InnoTec France EURL Parc d'activités economiques "les Couturiers" 16, rue des Couturières 67240 Bischwiller

Tel.: +33 (0) 3 880 624 10
Fax: +33 (0) 3 880 624 11
info@alpha-innotec.fr
www.alpha-innotec.fr







GB

(England / Wales)
3rd rock energy Ltd.
7 Trowbridge Road, Westbury
Wiltshire BAI3 3AY

Tel.: +44 (0) 845 603 37 74 Fax: +44 (0) 845 280 33 66 info@3rdrockenergy.com www.3rdrockenergy.com

HU

Geosolar Europe Ltd. Krisztina körút 27 I 122 Budapest

www.geosolar.hu

Tel.: +36 (0) | 356 20 46 Fax: +36 (0) | 214 28 68 info@geosolar.hu

ΙE

PowerTech Ireland Ltd. 40 Dovesky Road BT79 9BU Omagh, Carrickmore Tel.: +44 (0) 28 8076 00 88 Fax: +44 (0) 28 8076 04 95 info@powertechireland.co.uk

www.powertechireland.co.uk

IT

Forti Consult Sas Zona Artigianele Nord, 8 39040 ORA - BZ

Tel.: +39 04 71 811 460 Fax: +39 04 71 811 461 forticonsult@sistemibz.it

LT

UAB TENKO Baltic Aukštaiciu g. 7 I 1341 Vilnius

Tel.: +370 (8) 5 264 35 82 Fax: +370 (8) 5 264 35 83

info@tenko.lt

www.grindinissildymas.lt

LV

SIA "EVA-SAT" Krasta iela 44 1003 Riga

Tel.: +371 (6) 75 054 80 Fax: +371 (6) 75 053 99 armands.c@evasat.lv www.evasat.lv

NL

NATHAN Import/Export B.V. Impact 73 6921 RZ Duiven

Tel.: +31 (0) 26 445 98 45 Fax: +31 (0) 26 445 93 73 info@nathan.nl

info@nathan.nl www.nathan.nl

NC

Alpha-InnoTec Norge AS Langgaten 59 4306 Sandnes

Tel.: +47 (0) 51 6605 95 Fax: +47 (0) 51 6605 94 info@alpha-innotec.no www.alpha-innotec.no

PL

Hydro-Tech ul. Zakladowa 4d 62-510 Konin

Tel.: +48 (0) 63 245 34 79
Fax: +48 (0) 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.alpha-innotec.pl
www.hydro-tech.pl

PT

GudEnergy Energias Renováveis, Lda. Av. O Século, 21 r/c D.to 2135-231 Samora Correia Tel.: +351 (0) 263 652 727 Fax: +351 (0) 263 652 528 comercial@gudenergy.pt www.gudenergy.pt

SE

VKG Fastighetsvärme AB Hammarbacken 4b 19 149 Sollentuna

Tel.: +46 (0) 8 444 5085 Fax: +46 (0) 8 732 4620 fastighetsvarme@vkg.se www.vkg.se

SI

Zeus Solar d.o.o. Mace 6 4205 Preddvor

Tel.: +3864 (0) 2 555 780 Fax: +3864 (0) 2 555 782

zeussolar@siol.net www.zeussolar.si

180619



DE

Alpha-InnoTec GmbH Industriestrasse 3 D – 95359 Kasendorf

Tel.: +49 (0) 9228 9906 0 Fax: +49 (0) 9228 9906 29

 $e\hbox{-}Mail\hbox{:} info@alpha\hbox{-}innotec.com$

www.alpha-innotec.com







